

SMA

Passworthilfe

Bei der Verwendung verschiedener SMA Gerätegenerationen (z.B. bei einer Anlagen-erweiterung oder bei Repowering) kann es vorkommen, dass unterschiedliche Passwort-richtlinien aufeinandertreffen. Die folgende Passwortrichtlinie stellt sicher, dass Anlagen- und Gerätepasswort immer übereinstimmen.

Richtlinie für Anlagen- und Installateurspasswort

Die Länge muss zwischen **8 bis max. 12 Zeichen** liegen.



Das Passwort muss mind. einen Groß- und einen Kleinbuchstaben beinhalten.



Das Passwort muss mind. eine Ziffer (0-9) beinhalten.



Das Passwort muss mind. eines der vier verfügbaren Sonderzeichen (? _ ! -) beinhalten.

Wir empfehlen, bei einer Anlagenänderung Benutzer-, Installateurs- und Anlagenpasswort in der betroffenen Anlage gemäß der Richtlinie anzupassen. Bitte beachten Sie: **Installateurs- und Anlagenpasswort müssen identisch sein.**

Hinweis: Der Data Manager M ändert das Installateurs- und Anlagenpasswort von nachträglich hinzugefügten Geräten auf das bei der Inbetriebnahme des Data Manager M gesetzte Anlagenpasswort.